



Anschaltehinweise Tonrufzweitgerät WK

für Wechselspannung 60V 23/54 Hz

Die Tonrufzweitgeräte sind für die zusätzliche akustische und optische Signalisierung ankommender Rufe an einer Haupt- oder Nebenstellenanschlussleitung vorgesehen und werden zweiadrig an die Klemmen der Anschlussdose angeschaltet. Die Ruffunktion des Tonrufzweitgerätes geschieht gleichzeitig.

Anschaltenschema

